


# Telsa®<sub>05</sub>

## PARTS DIAGRAM DIAGRAMME DES PIÈCES DIAGRAMA DE LAS PARTES DIAGRAMMA DEI PEZZI TEILEÜBERSICHT ONDERDELENDIAGRAM



Replacement Parts Number  
 Numéro de pièce détachée  
 Número de piezas de repuesto  
 Numero di parti di ricambio  
 Ersatzteilnummer  
 Vervangende onderdelen nummer


1.	Main body	Corps principal	Cuerpo principal	Corpo principale	Hauptkörper	Hoofdgedeelte	EV05ASM01 EV05ASM01/US (USA)
2.	Valve	Volet de la buse d'aspiration	Válvula	Valvola	Ventil	Klep	- - - - -
3.	Canopy	Canopée	Contenedor transparente	Calotta	Haube	Kap	EV05-01
4.	Pole connector	Connecteur de manche	Conector de pértiga	Connettore del palo	Stangenkupplung	Koppelstuk voor steel	- - - - -
5.	Filter bag	Sac filtrant	Saco de filtro	Filtro	Filterbeutel	Filterzak	EV05-02
6.	USB charging cable	Câble USB de chargement	Cable de carga USB	Cavo di ricarica USB	USB-Ladekabel	USB-oplaadkabel	EV05-10-01
7.	Switching knob (2 modes of operation: Off & Charging / Active & Standby)	Bouton de commande (2 modes de fonctionnement: arrêt & en charge / actif & veille)	Perilla interruptor (2 modos de operación: apagado y cargando / activo y en modo de espera)	Manopola di commutazione (2 modalità di funzionamento: Off & In carica / Attivo & Standby)	Wahlknopf (2 Betriebsstellungen) Aus und Laden / Aktiv und Standby	Draaiknop (2 bedieningsmodi: Uit & Laden / Actief & Stand-by)	- - - - -
8.	Pivoting suction head	Tête d'aspiration pivotante	Cabeza de aspiración pivotante	Testina di aspirazione rotante	Schwenkbarer Saugkopf	Draaiende zuigmond	EV05-08
9.	Flat nozzle & brush	Embout plat et brosse	Boquilla de aspiración plana y cepillo	Getto piatto & spazzola	Flachdüse und Bürste	Vlak mondstuk & borstel	EV05-07
10.	Pole sections - 5 sections	Manche en sections - 5 sections	Pértiga en secciones - 5 secciones	Sezioni del palo - 5 sezioni	Stangenabschnitte - 5 Sektionen	Steeleonderdelen - 5 delige steel	EV05-09

Battery: Rechargeable Li-ion battery pack, 2000mAh, 3.7V, 7.4Wh Charging voltage: 5.0V DC, 1.0 A  
 Batterie: Batterie rechargeable Li-ion, 2000mAh, 3.7V, 7.4Wh Voltage de chargement: 5.0V DC, 1.0 A  
 Batería: batería de paquete de iones de litio recargable, 2000mAh, 3.7V, 7.4Wh Tensión de carga: 5.0V DC, 1.0 A  
 Batteria: Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 2000mAh, 3.7V, 7.4Wh Voltaggio di ricarica: 5.0V DC, 1.0 A  
 Batterie: Wiederaufladbares Li-Ion-Batteriepack, 2000 mAh, 3,7 V, 7,4 Wh Ladespannung: 5,0 VDC, 1,0 A  
 Batterij: herlaadbare Lithium-ionaccu, 2000mAh, 3.7V, 7.4Wh Laadspanning: 5.0V DC, 1.0 A

EV05CBX/AU  
 EV05CBX/US

### Assembly / Assemblage / Montaje / Accessori / Montage / Toebehoren:

Pivoting suction head & flat nozzle / Tête d'aspiration pivotante et embout plat / Cabeza de aspiración pivotante y boquilla de aspiración  
 Testina di aspirazione rotante & getto piatto / Schwenkbarer Saugkopf und Flachdüse / Draaiende zuigmond & vlak mondstuk



**Note:** For vinyl liner and fiberglass pools / spas, it is recommended to keep the brush on the flat nozzle to avoid damaging the pool / spa.

**Note:** Pour les piscines / spas avec revêtement en fibre de verre ou vinyle, il est recommandé de garder la brosse avec l'embout plat pour éviter d'endommager la piscine / le spa.


**Nota:** En piscinas / spas de revestimiento de vinilo o de fibra de vidrio, se recomienda mantener el cepillo en la boquilla de aspiración plana para evitar dañar la piscina / spa.

**Nota:** Per rivestimenti in vinile e piscine / spa in fibra di vetro, si raccomanda di mantenere la spazzola sul getto piatto per evitare di danneggiare la piscina / spa.


**Hinweis:** Für Pools und Spas mit Vinyl- und Glasfaserverkleidung wird empfohlen, die Bürste auf der Flachdüse zu belassen, um Beschädigungen am Pool oder Spa zu vermeiden.

**Opmerking:** Om schade te voorkomen in zwembaden of spa's met een vinyl- of glasvezelbekleding is het raadzaam om de borstel op het vlakke mondstuk te laten zitten.

Pole  
 Manche  
 Pértiga  
 Palo  
 Stange  
 Steel



Telescopic pole (not included) / Manche télescopique (non inclus) / Pértiga telescópica (no incluido) / Palo telescópico (non incluso) / Teleskopstange (nicht inbegriffen) / Uitschuifbare steel (niet bijgeleverd)



To release the telescopic pole, press down on both the side tabs simultaneously, and then pull out the pole.

Pour libérer le manche télescopique, appuyez simultanément sur les pattes latérales, puis retirez le manche.

Para soltar la pértiga telescópica, presione ambas los pasadores laterales al mismo tiempo, luego saque la pértiga.

Per liberare il palo telescópico, premere le linguette laterali contemporaneamente, e quindi estrarre il palo.

Um Teleskopstange zu lösen, drücken Sie die beiden seitlichen Stifte gleichzeitig nach unten und ziehen Sie die Stange heraus.

Om de uitschuifbare steel te demonteren drukt u tegelijkertijd de twee zijpinnen in en vervolgens trekt u de steel eruit.